変更票

UPM100 小形電力モニタ
UPM101 小形電力モニタ（専用 CT 取付形）

IM 77C01H01-01-S01

この変更票は、UPM100 シリーズ（UPM100 と UPM101）の取扱説明書に適用します。

UPM100 シリーズに製品添付される取扱説明書が変更になりました。
取扱説明書＜設置編＞に記載されている、以下の取扱説明書は、製品に添付されません。

- 初期設定操作編（IM 77C01H01-02）
- 測定値表示操作編（IM 77C01H01-03）
- パラメータマップ編（IM 77C01H01-04）
- 無線通信オプション編（IM 77C01H02-01）

必要な場合は、ホームページからダウンロードして、ご使用ください。

http://www.yokogawa.co.jp/ns/powercert/im/

UPM100 に添付される取扱説明書一式

名称	取扱説明書番号
UPM100 小形電力モニタ取扱説明書＜設置編＞	IM 77C01H01-01
UPM100，UPM101 小形電力モニタ通信機能説明書	IM 77C01H01-10

UPM101 に添付される取扱説明書一式

名称	取扱説明書番号
UPM101 小形電力モニタ（専用 CT 取付形）取扱説明書＜設置編＞	IM 77C01J01-01
UPM100，UPM101 小形電力モニタ通信機能説明書	IM 77C01H01-10

UPM100 シリーズ（表示機能なし）の CT 比や PT 比など、各パラメータの設定は、RS-485 通信経由で行います。
RS-485 通信を使用するには、接続する上位機器の通信条件と UPM100 シリーズの通信条件を同じにする必要があります。この通信条件は、UPM100 シリーズ本体にあるディップスイッチで設定します。
通信条件および各パラメータの設定方法については、通信機能説明書（IM 77C01H01-10）をご覧ください。